

BONZA

ИГРАТЬ ТАК ИГРАТЬ!

Суперприз
150 миллионов
рублей!



BONZA



BAR

BAR

7

7

7

BAR

14

Обязательства и правила

Работоспособность картриджа в течение гарантийного срока, а также выдача выигрыша и суперприза игры гарантируется при соблюдении вами следующих правил.

1 не допускайте механических повреждений картриджа и карт Bonza. Не подвергайте их воздействию высоких и низких температур, избыточной влажности.

2 не вставляйте картридж в видеоигру и не вынимайте картридж из видеоигры при включенном питании.

3 не вынимайте карту из картриджа, не вынимайте картридж из видеоигры, не выключайте питание видеоигры до полного завершения операции перевода очков с карты или на карту. Это может привести к порче карты и картриджа.

4 не разбирайте картридж и карту, производите их ремонт только в авторизованных центрах Bonza.

5 используйте карту Bonza только совместно с игровыми устройствами Bonza.

Нарушение хотя бы одного из этих правил делает невозможным выполнение обязательств по гарантийному обслуживанию и выплате выигрышей.

ВОНЗА-картридж

Руководство

по эксплуатации

Что это за игра?


Игра Bonza похожа на игровые автоматы — на трех вращающихся барабанах выпадают случайные комбинации символов. Вы делаете ставку, и если выпавшая комбинация имеется в таблице выигрышей — вы выиграли!

Ваши очки запоминаются в банке игры. Игра начинается с некоторого начального банка, который растет (вы выигрываете) или уменьшается (дошел до нуля — вы «проигрались»). Чистый выигрыш, конечно, составят только очки, превышающие начальный банк.

Однако Bonza больше, чем просто очередная видеоигра, — в нее можно играть не только на «просто очки», но и на реальные деньги.

Как начать игру

Прежде всего выключите вашу игровую приставку, обычно это делается с помощью кнопки «Power» на корпусе. Вставьте картридж Bonza в приставку. Включите приставку. На экране должна появиться заставка игры.



Если это не так, обратитесь к разделу «Неисправности» руководства.

Нажмите любую кнопку джойстика. Появится экран меню, где вы сможете установить параметры игры, а в игре на деньги — управлять расчетами с помощью карты Bonza.

Экран меню

На этом экране отображаются все основные параметры игры. Надпись «Бесплатная игра» говорит о том, что игра пока проходит без реальных денежных расчетов.

В бесплатной игре в меню работают только два индикатора — звука и начального банка. Остальные относятся к игре на деньги, и их назначение описано в разделе «Игра на деньги».

Нажатием на любую стрелку слева на джойстике включается и выключается звук. Индикатор «Звук» на экране отражает это.



В бесплатной игре можно установить начальный банк от 500 до 100 очков с шагом 100. Кнопка А увеличивает, а В — уменьшает банк игры. С помощью кнопки Start начальный банк запоминается, и теперь вы можете приступить к самой игре. Нажмите Select — появится игровой экран Bonza.

Игровой экран

Это главный экран игры. Большую его часть занимают игровые барабаны, как в игровых автоматах.

На барабаны нанесены символы: «семерки», «бары»

(BAR) и «молнии». Символы

«семерки» и «бары» могут

быть одинарными, двой-

ными или тройными,

«молнии» — только одинар-

ными. Слева от барабанов на экране находятся места

(лунки) для вашей ставки в игре — очков. Если игра

бесплатная, в этих лунках будут появляться символы

бесплатных очков — «бублики»; в игре на деньги в лун-

ках будут лежать «монетки» — символы реальных денег.

Нажмите кнопку В — в лунке появится ставка — одно

очко, вы «опустили жетон» в игровой автомат. Естественно,

банк игры одновременно уменьшится на одно очко,

что отразит индикатор банка игры справа на экране.

Теперь можно разыг-

рать партию. Нажмите

любую стрелку джойстика.

Барабаны некоторое время

вращаются и останавлива-

ются. На трех игровых ли-


ниях — верхней, централь-

ной и нижней — выпадают

три комбинации символов.

В партии засчитываются

только линии, на которые



были поставлены очки. В данном случае вы поставили одно очко на центральную линию, поэтому только она и будет засчитываться.

Если выпавшая на этой линии комбинация содержится в таблице выигрышей, то к банку игры добавится столько очков, сколько указано в таблице выигрышей.

Справа от линий, на которых выпали выигрышные комбинации, появляются стрелки.


Размер ставки

Размер выигрыша зависит от ставки. Чтобы увеличить ставку, нажмите на кнопку В два раза подряд – вы сделаете ставку 2, индикатор «Ставка» станет равен 2, а на игровом поле появятся два символа очков.

Если сейчас нажать любую стрелку джойстика – начнется розыгрыш.

Максимальная ставка в Bonza – 3 очка, поэтому при тройном нажатии на В ставка станет равна 3 и розыгрыш

партии начнется автоматически. При нажатии на кнопку А сразу ставится максимальная ставка 3 очка и барабаны стартуют. Внизу экрана есть три имитатора кнопок – основных операций игры: «Пуск» (любая стрелка джойстика), «Ставка» (кнопка В), «Макс. ставка» (кнопка А).



Bonza автоматически вычитает ваши ставки из банка, определяет результат партии по таблице выигрышей и показывает итоги на экране в колонке справа. Индикатор «Банк» показывает, сколько очков сейчас на вашем счету. Индикатор «Выигрыш» запоминает ваш последний выигрыш.

Игра на центре и на линиях

Очки при ставке 2 или 3 можно распределить по разным линиям, то есть «играть на линиях», или сосредоточить на центральной линии — «играть на центре». «Лунки» слева от барабанов показывают места, где могут оказаться очки.

Тип игры — на линиях или на центре — переключается нажатием на кнопку Start; индикатор «Тип игры» отражает ваш выбор.

При игре на центре риск больше — вы ставите больше очков на одну центральную линию. Но и выигрыш может быть больше,



Игра на центре

Игра на линиях



поскольку он умножается на сделанную вами ставку (на 1, 2 или 3).

При игре на линиях вы можете задействовать 1, 2 или 3 линии одновременно. При первом нажатии на кнопку В очко ставится на центр (такая партия будет аналогична игре на центре при ставке 1 очко). При ставке 2 очка будет играть не только центральная, но и верхняя линия. При ставке 3 будут засчитываться все три линии сразу. Символы очков рядом с барабанами на экране будут показывать, какие линии играют.

При игре на линиях складываются выигрыши всех линий, на которые вы поставите. Таким образом, общая вероятность выигрыша при игре на нескольких линиях больше (однако и очков для этого придется поставить больше).

При любом типе игры стрелки отмечают линии, на которых выпали выигрыши.

Таблица выигрышей

ТАБЛИЦА ВЫИГРЫШЕЙ **301133**

777 = 1000 x2 2000 x3 3000

	=	x2	x3		=	x2	x3
777	400	800	1200	BAR BAR BAR	15	30	45
777	200	400	600	BAR BAR BAR	10	20	30
777	100	200	300	ЛЮБЫЕ BAR	8	16	24
ЛЮБЫЕ 7	80	160	240	777	8	16	24
BAR BAR BAR	40	80	120	77*	5	10	15
BAR BAR BAR	20	40	60	7**	2	4	6

Нажмите Select. Появится экран таблицы выигрышных комбинаций. Обратите внимание: слово «любые» означает, что выигрышными будут любые комбинации, целиком состоящие из указанного символа. Например, строка «Любые 7» подходит

для комбинаций «7-77-7», «777-7-7» и так далее. «Звездочка» в комбинации означает, что в этом месте может стоять любой из символов. Например, в последней строке таблицы стоит «молния» и две звездочки. Значит, выигрышной будет любая комбинация с «молнией» на первом месте.

Особое место занимает комбинация «777-777-777». Она, собственно, и есть «Bonza» — самый большой выигрыш, который может выпасть за один раз. Например, если вы поставите 3 очка на центральную линию и выпадет Bonza, вы получите 3000 очков сразу. (В момент выпадения комбинации Bonza вы увидите специальный поздравительный экран. Чтобы вернуться к игре, нажмите любую кнопку джойстика.)

Если вы нажмете Select еще раз, то перейдете к экрану меню. Чтобы вернуться из экрана таблицы выигрышей снова к игре, нажмите любую другую кнопку джойстика.

Игра на деньги

Bonza — особая видеоигра, в ней можно играть на реальные деньги. А чтобы переводить очки в деньги, применяются Bonza-карты — современные расчетные карты, аналогичные банковским. Делается это так.



Сначала в пункте Bonza вы покупаете карту Bonza. Есть разные типы карт в зависимости от цены очка и количества очков на карте.

Перед игрой вы берете с карты очки, то есть переводите очки из банка карты в банк игры. Затем играете несколько партий, используя очки из банка игры. После игры вы можете сохранить очки на карте, то есть перевести очки из банка картриджа обратно на карту. Из денег, которые игроки платят при покупке карт, составляется общий призовой фонд. Из призового фонда и выплачиваются затем выигрыши, как в лотерее. Выигрыши выдаются в любом пункте Bonza в обмен на карту. Выплаты производятся только за действительно выигранные очки, то есть за очки, превышающие начальный банк данной карты. Например, если вы купили 300-очковую карту, а теперь на ней 8000 очков, то вам полагается выплата за 7700 очков.

Брать очки с карты и сохранять на ней очки можно многократно, таким образом можно прервать игру и продолжить ее в другое время без потери очков.

Как взять очки с карты

Вставьте карту в приемное гнездо картриджа Bonza; выключать видеоигру при этом *не нужно*. Затем перейдите на экран меню (если вы были на экране таблицы выигрышей – нажмите Select, если на игровом экране – нажмите Select два раза).

Перевести очки из банка карты в банк картриджа (взять очки с карты) можно только если банк картриджа

пуст. Если в картридже уже есть очки, их надо сначала сохранить на карте, эта операция описана в следующем разделе.

Индикаторы «Цена очка» и «Банк карты» показывают, сколько стоит каждое очко на данной карте и сколько всего очков на ней. Стрелка между индикаторами напоминает о направлении перевода.


Индикатор «Банк игры» показывает, сколько очков вы собираетесь перевести. Vonza автоматически предлагает взять все очки карты (индикатор «Банк игры» устанавливается равным банку карты). Если вы хотите перевести только часть очков, воспользуйтесь кнопками А и В, — они изменяют индикатор с шагом 10.

Установите подходящее вам число и нажмите Start. Vonza переведет указанное количество очков на картридж, а количество переводов уменьшится. Поскольку банк игры уже не пуст, направление стрелки на экране изменится.



До перевода

После перевода



Как сохранить очки на карте

Вставьте карту и перейдите на экран меню. Индикаторы «Банк игры» и «Банк карты» покажут, сколько очков на картридже и на карте. Стрелка с направлением перевода поясняет происходящее.



До перевода

После перевода



Поскольку сохранять можно только все очки разом, просто нажмите Start.

Все очки из банка картриджа будут переведены в банк карты, то есть банк картриджа очистится, а к банку карты добавится соответствующее количество очков.

Количество переводов уменьшится. Поскольку банк игры пуст, стрелка на экране изменится.

Сохранить очки можно только на той же самой карте, с которой были взяты очки для игры (картридж «помнит» карту).

Сделано это для того, чтобы очки с разных карт не перемешивались и чтобы исключить возможность махинаций.


Срок действия и количество переводов

«**Срок действия**» — дата, до которой карту можно сдать в пункт Bonza для обмена на деньги. Эта дата отображается на экране меню при любых операциях с картой.

Обратите внимание на эту дату — позже нее никакие расчеты по данной карте в пунктах Bonza проводиться не будут.

Индикатор «**Количество переводов**» показывает, сколько переводов с данной карты на картридж или наоборот можно еще сделать.

Дело в том, что для надежности и защиты карта Bonza содержит «чековую ленту», на которой «пробивается» каждый перевод. Число переводов, естественно, ограничено размером этой «ленты» (его начальное значение можно проверить, вставив в картридж Bonza новую карту).



-15 +1732

Мелкие суммы «пробиваются» одним «чеком», а крупные — несколькими, и ленты на них тратится много. Bonza «прикидывает», на сколько еще переводов хватит оставшейся «ленты», если суммы будут такие же, как последняя. Именно это число и показывает индикатор «Число переводов». Таким образом, при больших суммах «Число переводов» будет автоматически уменьшаться, а при меньших — увеличиваться.

Пример. Вы начали играть с 300-очковой картой. Bonza определила число переводов — 40. Вы набрали

2000 очков, — Bonza автоматически уменьшит «Число переводов» до, например, 19. Верно и обратное — при уменьшении сумм Bonza автоматически увеличит число переводов.

В любом случае, в момент каждого реального перевода очков с карты или на карту из количества переводов навсегда вычитается 1 (поскольку расходуется «чековая» лента).

Таким образом, «Число переводов» будет постепенно уменьшаться, и тем быстрее, чем большими суммами вы будете оперировать. Когда число переводов карты дойдет до 0, брать очки с данной карты станет нельзя. Однако даже при нулевом количестве переводов вы сможете (**но только один последний раз!**) сохранить выигранные вами очки.

Будьте внимательны к числу переводов, особенно если вы используете одну карту для игры с несколькими картриджами. Поскольку между картриджами нет связи, Bonza не сможет проследить за несколькими картриджами одновременно. Поэтому при игре с несколькими картриджами на очки одной карты надлежащее взаимодействие игроков — сохранение очков, слежение за количеством переводов и т.п. — полностью относится к вашей ответственности.

Пример: вы перевели часть очков карты в один картридж, другую часть — во второй, а число переводов карты упало до 0. В такой ситуации вы сможете перевести очки на карту только из одного из двух картриджей.

Заметим, что ограничение числа переводов вряд ли коснется обычного игрока. Дело в том, что в промежутке

между любыми операциями, даже при выключении питания картридж помнит все нужные данные об игре (банк игры, какой картой вы пользовались и т.п.). Например, можно взять очки с карты сегодня, а вернуть их на карту только через неделю. Поэтому «тратить» количество переводов и **часто переводить очки нет никакой необходимости.**

Суперприз и конец игры

Если вы наберете 10000 очков или больше, то вместо обычного выигрыша вы получите суперприз.

Размер суперприза зависит от типа карты, которую вы приобрели и обозначен на карте. Суперприз отменяет другие выплаты по карте, он выдается вместо выигрыша.

СУПЕРПРИЗ

В момент достижения суперприза появится поздравительный экран. Чтобы перейти к экрану меню для сохранения выигрыша на карту, нажмите любую кнопку джойстика.

Экран «Game Over» — конец игры — появляется, когда банк игры становится пуст. Для перехода

GAME OVER

к экрану меню, где вы сможете восполнить запас очков, нажмите любую кнопку джойстика. При этом, если в картридж вставлена карта, вы попадете в режим игры на деньги, а если карты не вставлена, то в режим бесплатной игры.

Особые ситуации

При нарушении правил игры и в других особых ситуациях Bonza выдаст на экран поясняющее сообщение.

Число переводов карты исчерпано

Количество переводов карты стало равно 0. Брать с нее очки уже нельзя. Однако картой еще можно 1 раз воспользоваться для сохранения очков.

Карта непригодна

Причин может быть несколько: карта другого типа, она механически повреждена и т.п. Замените карту.

Вставлена не та карта

Вы взяли очки с одной карты, а сохранить их пытаетесь на другой. Вставьте верную карту.

Неожиданное отключение питания

Питание видеоигры было отключено в момент выполнения важной операции. Восстановите питание игры.

Достигнуто максимальное значение банка игры

Вы набрали столько очков, что они не помещаются в банке картриджа. В этой ситуации работает только кнопка Start, — необходимо сохранить очки на карте.

Нарушение функционирования картриджа

Обратитесь в пункт Bonza для гарантийного обслуживания.

Достигнут максимум очков для данной карты

Очков так много, что карта переполнилась. Обратитесь в пункт Bonza для обмена карты на деньги.

Нет доступа к карте

Карта была вынута во время выполнения важной операции. Вставьте карту обратно в картридж.

Неисправности

Обязательно выключайте питание перед заменой картриджа или переключениях шнуров приставки. Вынимайте картридж после игры. Не дергайте, не загибайте провода и разъемы. Не подвергайте картридж воздействию низких и высоких температур, влажности.

Нет изображения на экране, нет звука

Плотно вставьте картридж. Подсоедините сетевой адаптер и включите питание. Включите телевизор, установите правильный канал. Соедините телевизор с приставкой. Попробуйте другой канал.

Изображение не цветное

Проверьте соединение антенны и телевизора. Отрегулируйте настройку. Попробуйте отключить автоматическую настройку телевизора. Отрегулируйте цвет. Проверьте контакт картриджа. Попробуйте другой канал.

Мелькание и полосы, нечеткое изображение

Проверьте линейность телевизора по вертикали и горизонтали. Отрегулируйте ручку настройки.

На экране — телепередача

Проверьте соединение приставки и телевизора. Отрегулируйте настройку. Убедитесь, что сетевой адаптер присоединен прочно.

Памятка

Управление игрой

B/A – ставка/максимальная ставка;

Стрелки – пуск, начало партии;

Start – тип игры: на линиях/на центре;

Select – переход к экрану таблицы выигрышей.

Управление меню

A/B – увеличить/уменьшить банк игры;

Стрелки – включить/выключить звук;

Start – перевод: взять/сохранить очки;

Select – переход к экрану игры.

Количество переводов

Когда оно дойдет до 0, брать очки с данной карты станет нельзя (но можно будет один раз сохранить очки).

Срок действия

Позже этой даты никакие расчеты по данной карте в пунктах Bonza проводится не будут.

Выплата выигрыша

Производятся только за очки, превышающие начальный банк данной карты.

Суперприз

Выдается при 10000 или более очков вместо обычного выигрыша. Суперприз зависит от типа карты.

ТАБЛИЦА ВЫИГРЫШЕЙ

777 = 1000 x2 2000 x3 3000

	=	x2	x3		=	x2	x3
	400	800	1200		15	30	45
	200	400	600		10	20	30
	100	200	300		8	16	24
	80	160	240		8	16	24
	40	80	120		5	10	15
	20	40	60		2	4	6

Для игры на деньги требуется BONZA-карта (в комплект не входит).

**150
МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ**



Максимальный выигрыш зависит от типа BONZA-карты: простая карта – 2 000 000 руб.; Silver – 25 000 000 руб.; Gold – 150 000 000 руб.

BONZA

ВИДЕОИГРА НА ДЕНЬГИ



СУПЕРПРИЗ
150 000 000
СТО ПЯТЬДЕСЯТ
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Плеер Bonza



Новый портативный плеер Bonza легко помещается в кармане и развлечет вас в дороге. Теперь Вы можете выиграть суперприз где угодно и когда угодно!

99 000 р.

Картридж Bonza

Картридж Bonza превращает обычный телевизор в настоящий игровой автомат. Играйте с комфортом – дома, в любое удобное время!



59 000 р.

Расчетные Bonza-карты

20 000 - 2 000 000 р.

Bonza-карты – пластиковые карты с деньгами вместо игровых жетонов. Вы всегда сможете выбрать Bonza-карту подходящей вам цены.





Настоящий игровой автомат

Bonza – видеоигра на деньги, точная копия игрового автомата казино. Те же три вращающихся барабана, ставки и выигрыши. Вместо автомата – компактная видеоигра, а вместо жетонов Bonza-карты (пластиковые кредитные карты с деньгами). Bonza – ваш личный настоящий игровой автомат!

Деньги-карта-деньги

Как играют на деньги в игровом зале? Вы идете в зал, покупаете жетоны – играете в зале – затем обмениваете выигрыш на деньги. С Bonza все так же просто! Вы покупаете Bonza-карту с деньгами. И играете где угодно в любое удобное время. Выигрыш – до 150 миллионов рублей – получаете немедленно в ближайшем магазине Денди.



Простая и честная игра

Bonza запатентована по всему миру. Номерные банковские карты и специальная защищенная микросхема внутри игры исключают любую возможность махинаций. Для получения выигрышей не требуется никаких документов. Игра лицензирована правительством Москвы, – полная гарантия безопасности и законности.

Все зависит от вас!

Bonza выгоднее и удобнее игровых автоматов и лотереи. Вероятность выигрыша больше на 20%. И вы сами выбираете систему игры. Поэтому опробуйте и проверьте стратегию сами, в бесплатной игре. Bonza дает сколько угодно бесплатных попыток!

Выбирайте: Bonza-плеер или Bonza-картридж

На ваш выбор – два варианта Bonza: для дома или дороги. Картридж работает с игровой приставкой Денди и идеален для игры дома, с обыкновенным телевизором. Плеер легко помещается в кармане и развлечет вас в дороге. В Bonza можно играть где угодно и когда угодно!



Выгодная покупка

И плеер, и картридж Bonza дают два вида игры, к тому же работают и как обычная видеоигра. Картридж стоит 59 тыс. руб., плеер – всего 99! Освоившись в бесплатной игре, вы можете попробовать игру на деньги с Bonza-картой подходящей вам цены – от 20 тыс. до 2 млн. руб.

Покупайте в фирменных магазинах Dendy, Партия, Пурпурный Легион, Союз!

Выплата выигрышей:

Красная Пресня, 34; Петровка, 12; переход м. «Театральная» – ГУМ

Информация на сервере: www.buka.ru

К игре **BONZA** допускаются лица от 18 лет.

**СУПЕРПРИЗ
150 000 000
СТО ПЯТЬДЕСЯТ
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ**

BONZA

ВИДЕОИГРА НА ДЕНЬГИ

Суперприз
150 миллионов
рублей!

**КАК ВЫИГРАТЬ ДЕНЬГИ,
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?**

2000

игрушек

В ДОМАХ ИГРУШКИ

Dendy

Barbie

Самые полные
коллекции кукол
До

200 наименований

Duplo (для малышей) -

от 1,5 до 5

System (все серии) -

от 5 до 12

Technic - от 7 до 16

Свыше

400

конструкторов

PUZZLE

Двухмерные и объемные
От 54 до 6000 элементов

Более

250

головоломок

ТАКЖЕ ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Игрушки (2000 наименований) | Шахматные компьютеры Kasparov |
| Детская канцелярия | Компьютерные игры и мультимедиа |
| Лаборатории для детского творчества | Аудио- и видео CD |
| Товары для детей от 0 до 1 года | Аудио- и видеокассеты |
| Коллекционные автомобильчики | Видеоигры - фирменный выбор |
| Сезонные товары | Bonza - видеоигра на деньги |

BONZA + ТЕЛЕВИЗОР = ИГРОВОЙ АВТОМАТ

Bonza – видеоигра на деньги, точная копия игрового автомата казино. Те же три вращающихся барабана, ставки и выигрыши.

Нужен только телевизор. Вместо автомата – игровая приставка с картриджем Bonza, а вместо жетонов – Bonza-карты (пластиковые кредитные карты с деньгами).

ДЕНЬГИ = КАРТА = ДЕНЬГИ

Вы покупаете Bonza-карту, играете дома, в любое удобное время. А выигрыш получаете немедленно в

ближайшем магазине Денди. Bonza превращает обычный телевизор в настоящий игровой автомат!



ПРОСТАЯ И ЧЕСТНАЯ ИГРА

Номерные банковские карты абсолютно защищены.

Для получения денег (выигрышей) не требуется документов. Игра лицензирована правительством Москвы – гарантия безопасности и законности.



ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА

Вероятность выигрыша Bonza больше обычных игровых автоматов на целых 20%. Bonza объединяет в себе два игровых автомата, к тому же работает и как обычная видеоигра.

Покупайте в фирменных магазинах

Dendy

ул. Красная Пресня, 34 (пункт Bonza)

ул. Петровка, 12 (пункт Bonza)

Переход ст. м. «Театральная» – ГУМ (пункт Bonza)

Ленинский пр-т, 99

ул. Марксистская, 3, ТЦ «Планета»

(отдел видеоигр)

А также у наших дилеров

HOT LINE

(7095) 956-1170

К игре BONZA допускаются только лица старше 18 лет